Panasonic

取扱説明書

保管用

照明器具部品

品番 NNN28052

・オプションの取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●**施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。**
施工に不備がありますと火災・感電・落下の原因となります。

●**オプションの改造および構成部品の交換をしない。**
火災・感電・落下の原因になります。

●**適合の灯具と組合わせる。**
適合以外の灯具と組合わせると火災・感電・落下の原因になります。
注）取付けには制限があります。裏面の一覧表をご確認の上使用してください。

●**拡散パネル等の他のオプションと組合せない。**　火災・感電・落下の原因になります。

⚠ 注意

●**オプションに無理な力を加えない。**
落下・故障の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

1 六角穴付止ネジを灯具本体から取り外す。

・六角穴付止ネジ（1本）を取り外す。
・取り外した六角穴付止ネジは使用しません。別途保管ください。

2 フードを灯具本体に取付ける

・取付ネジ（1本）を締め付け、しっかりと取付ける。
（推奨締付トルク　1.0N・m）
不備がありますと、落下の原因となります。



適合一覧表

適合器具品番
NNN24550LE1、NNN24551LE1、NNN24555LE1、NNN24556LE1、NNN24560LE1、NNN24561LE1

⚠ 警告

適合の灯具と組合わせる。
適合以外の灯具と組合わせると火災・感電・落下の原因になります。

注）NNN28057（LED拡散パネル）との併用はできません。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。

設置して１０年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

１：保証について
この商品の保証期間は１年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

２：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

⚠注意　必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

●オプションの清掃について・・・

・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
・器具を丸ごと水洗いするのは絶対にしないでください。
感電の原因となります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571－8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120－878－365（フリーダイヤル）　0120－878－236（FAX）

取説Ｎｏ．NNN28052－TB2　M0609-020112